

X5s 六周年

FAQ

Q : X5s 无法调音量

A : 数字输出接口(同轴光纤 AES)源码输出音量固定不可调。模拟输出接口, 在系统设置开启线路输出功能后固定为音质最佳的音量, 关闭线路输出功能变为可以遥控调节音量(遥控上下键)

Q : X5s 同轴/光纤/AES 输出接其它设备播放 DSD 为杂音

A : X5s 数字接口支持 DSD64-DSD128 DoP 输出, 但是需要所连接的设备也支持 DoP 输入, 若设备不支持, 就会出现无法正常播放的现象

Q : X5s 如何实现数字输出 DSD128 播放

- A : 1、需要连接的解码器支持 DoP128 输入(例如 aune X8 S6pro)
- 2、需要使用高质量的同轴线(例如 aune ADC0210)
- 3、需要高速存储设备(15Mb/s 以上)



Q : X5s 播放 DTS-WAV 文件为杂音

A : DTS 文件为多声道格式，且为有损压缩，X5s 为双声道 HIFI 设备，所以不支持 DTS

Q : X5s 的存储设备支持情况

A : X5s 建议使用 exfat 格式化的 U 盘和 SD 卡，容量支持最大 2T，歌曲文件建议分多个文件夹存放

Q : X5s 插大容量存储设备却显示 no device

A : 大容量设备读取需要时间，读取完毕之后就会正常显示

Q : 同时插 SD 卡和 USB 存储，开机自动播放歌曲会卡顿一下

A : 因为开机后需要连续加载 SD 卡和 USB 存储设备，会造成歌曲播放短时间暂停，是正常现象