

X1s 2020 款

FAQ

Q: X1s 2020 款不出声的原因排查

A: 1、信号输入选择是否有误

2、若连接电脑使用，检查是否已安装驱动并设置播放设备

Q: X1s 2020 款同轴/光纤输入播放 DSD 为杂音

A: 检查前端设备是否支持 DoP 输出；X1s 2020 款同轴支持 DoP128，光纤支持 DoP64，若超过这个范围则无法播放。

Q: X1s 2020 款线路输出音量不可调

A: 线路输出为国际通用标准的 2V 电平，固定不可调，如需要连接不带音量功能的有源音箱等设备，建议增加 X7s 充当前级，或使用电脑播放软件调节音量。

Q: X1s 2020 款连接 Win 系统电脑，提示安装驱动失败

A: Windows 系统无法自动安装驱动，X1s 2020 款的驱动需要手动下载安装
(请至官网服务支持板块 X1s 2020 款专区下载

<http://cn.auneaudio.com/index.php?s=/Home/Article/gjxzhz.html>)。极个别操作系统

安装后会遇到安装失败或不显示设备情况，如确实无法安装官方定制驱动，也可以安装公版驱动，公版驱动最高仅支持 DSD128。

Q: X1s 2020 款和前代产品有哪些区别？

对比	X1s	X1s 2020款
解码芯片	ES9018K2M	ES9038Q2M
PCM支持 (USB)	32bit/384k	32bit/768k
DSD支持 (USB)	DSD128	DSD512
DoP (同轴/光纤)	不支持	DoP128/DoP64
手机、便携连接	支持安卓手机	支持安卓手机、iPhone、便携播放器
耳放	甲乙类	甲类